Google Sheets使用教學

步驟 1:建立一個 Google Sheet 試算表

- 1.到 Google Sheets
- 2.建立一個新的試算表
- 3.命名為例如:MySensorData
- 4.記住網址,例如:

把 1AbCDEFxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 這一串叫做 Spreadsheet ID,等等會用到

步縣 2:進入 Google Cloud Console 開專案

- 1.到 https://console.cloud.google.com/
- 2.登入你的 Google 帳號
- 3.點左上「選單」→ 選擇「IAM 與管理」→「專案」→「建立專案」
- 4.命名為 SheetAPIProject(或你自己選名字)
- 5.建立完成後,在右上角選擇你的這個新專案

步縣 3:啟用 Google Sheets API 和 Drive API

- 1.在左上搜尋欄輸入 Google Sheets API
- 2.點進去後按下 啟用
- 3.回到首頁,再搜尋 Google Drive API
- 4.也一樣點進去按下 啟用

步縣 4:建立 Service Account 並下載 JSON 憑證

- 1.回到 Google Cloud Console 主畫面
- 2.點選左側「IAM與管理」→「服務帳戶」
- 3.按右上角「建立服務帳戶」
- 4.命名為 sheet-writer,按下一步
- 5.權限可以略過,直接按「完成」
- 6.在帳號列表中點你剛建立的帳號右側的三點選「管理金鑰」
- 7.按「新增金鑰」→選「JSON」→ 下載 JSON 金鑰檔

步縣 5:分享 Google Sheet 給 Service Account

- 1.打開你之前建立的 Google Sheet
- 2.按右上角「分享」
- 3.將剛剛服務帳戶的 email(像是

sheet-writer@your-project-id.iam.

gserviceaccount.com) 加進去,並設定為「編輯者」

安裝必要套件(在pi上)

pip install gspread oauth2client 無法安裝請使用虛擬環境 python -m venv env1 source env1/bin/activate

把下載的 JSON 憑證放到你的程式碼資料夾 sheet-writer-xxx.json放進 Python 程式的同一個資料夾可改名成簡單一點的名子

撰寫 Python 程式

import gspread from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials # 1. 認證用的 scope(固定寫法) scope = ["https://spreadsheets.google.com/feeds", "https://www.googleapis.com/auth/drive" # 2. 載入憑證並授權 creds = ServiceAccountCredentials.from json keyfile name("你的json名子.json", scope) client = gspread.authorize(creds) # 3. 開啟你的試算表(用名稱或 ID 都可以) sheet = client.open("你的試算表名子").sheet1 # 這是第一個工作表 #4.新增一列資料 sheet.append_row(["時間", "溫度", "濕度"]) sheet.append row(["2025-07-31 20:00", 29.5, 78])

寫入資料的方式

1.寫入一整列(從左到右)

sheet.append_row(["時間", "温度", "濕度"]) # 會加在最後一列

2.寫入多列(用 list of list)

data = [["時間", "温度", "濕度"], ["2025-07-31 10:00", 28.5, 65], ["2025-07-31 11:00", 29.0, 67]] sheet.append_rows(data)

3. 寫入特定儲存格

sheet.update('B2', '32.5') # 將 B2 寫入 32.5 sheet.update_cell(3, 2, '50') # 將第 3 列第 2 行寫入 50

Lab

• 將 HC-SR04 超音波感測器的距離資料每秒上傳到 Google Sheets